



weber.tec 930

Цементная обмазочная гидроизоляция

- Защита от воды под давлением: 15 метров при прямом, 3 метра при обратном
- Внутренние и наружные работы
- Для резервуаров с питьевой водой, бассейнов
- Для фундаментов и подземных частей зданий
- Для террас, балконов, ванных комнат



НАЗНАЧЕНИЕ

- Цементная обмазочная гидроизоляция для защиты недеформирующихся строительных конструкций от воды, в том числе под давлением (погружение до 3 метров, и внутренняя изоляция резервуаров с высотой столба воды до 15 метров).
- Для гидроизоляции фундаментов, стен подвалов (внутри и снаружи), гидротехнических сооружений (в том числе с питьевой водой), террас, балконов, ступеней, бассейнов, стен и полов (внутри и снаружи) под последующую облицовку плиткой, в мокрых и влажных помещениях (например, ванные комнаты, кухни, сан.узлы, прачечные и др.).

8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

www.vetonit.weber

weber
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*

| | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|
| Цвет | серый | Время жизни раствора, ч, не менее | 1 |
| Состав | цемент, песок, полимерные добавки | Адгезия к бетону, МПа, не менее | 0,8 |
| Температура применения, °С | +5...+30 | Готовность к плиточной облицовке, ч | 48-72 |
| Температура эксплуатации, °С | -40...+70 | Готовность к воздействию воды, суток | 7 |
| Максимальный размер зерна, мм | 0,63 | Прочность на сжатие, МПа, не менее | 35 |
| Насыпная плотность, кг/м ³ | 1150-1350 | Прочность на изгиб, МПа, не менее | 6 |
| Расход, кг/м ² | | Марка по водонепроницаемости при прямом давлении | W10 |
| гидроизоляция санузлов, вода без/давления (2 мм) | 3,1 | Водонепроницаемость по обратному давлению, МПа | 0,15 |
| защита от воды под давлением (5 мм) | 8,0 | Морозостойкость, циклов, не менее | 100 |
| Количество воды затворения, л/кг | 0,18-0,20 | | |
| Плотность раствора, кг/м ³ | 1400-1600 | | |

* - при температуре окружающей среды +20 °С и относительной влажности воздуха 60-65%

Фасовка: Бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена - 20 кг.

Хранение: 12 месяцев с даты изготовления в заводской упаковке в сухом помещении при относительной влажности не более 60 %.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

Подготовка основания

Основание должно быть прочным, плотным, впитывающим (мелкопористым) и чистым. Слабо держащиеся («бухтящие») покрытия, масляную краску, высолы (цементное молочко), битумные покрытия, следы от масел и жиров, а также все покрытия, которые ослабляют прочность сцепления материала с поверхностью, необходимо удалить. Неровности необходимо отремонтировать быстротвердеющим гидроизоляционным раствором **weber.tec 933**. Для быстрой остановки течи воды необходимо использовать раствор типа «гидропломба» - **weber.tec 935**. Углубления в швах кирпичной кладки необходимо очистить и заделать цементной штукатуркой **weber.vetonit TT40**. В угловых зонах, например, в месте примыкания фундамента и несущей стены необходимо изготовить галтели радиусом не менее 5 см при помощи **weber.tec 933**.

Слишком пористые основания (например, стены из газоблоков), рекомендуется предварительно зашпаклевать **weber.vetonit VH**.

В случае воздействия воды под обратным давлением, железобетонные элементы не могут находиться ниже чем на 15 метров от уровня грунтовых вод.

Перед выполнением гидроизоляционных работ основание необходимо слегка увлажнить до матового состояния поверхности, не допуская образования потеков воды или скоплений воды. Температура окружающей среды во время проведения работ и в течение 3-х суток после завершения работ должна быть в диапазоне от +5 до +30 °С.

Приготовление раствора

В чистую емкость налить 3,6-4,0 литра чистой воды с температурой около +20 °С и высыпать мешок (20 кг) **weber.tec 930**. Запрещено использовать воду с температурой выше +30 °С. Раствор перемешать при помощи дрели с насадкой и строительного миксера в течение 4 минут до получения

однородной массы без комков, после чего оставить раствор для созревания на 5 минут и повторно перемешать в течение 1-2 минут. Время жизни приготовленного раствора не менее 1 часа при нормальных условиях (+20 °С, отн. влажности воздуха 60-65%).

Выполнение работ

Раствор **weber.tec 930** наносится при помощи широкой кисти (при воде затворения 20 %) или шпателя.

Для гидроизоляции мокрых зон (санузлы, сауны, кухни, прачечные и т.п.), для защиты от воды без давления материал наносится минимум в два слоя (суммарная толщина 2-3 мм).

Допускается первый слой наносить кистью. Второй слой наносить шпателем спустя 1-2 часа после нанесения первого, придерживаясь метода перекрестного нанесения. Покрытие должно наноситься на всю площадь гидроизолируемой поверхности, вплоть до мест примыканий пол-стена.

В случае воздействия воды под давлением наносится минимум 3 слоя (суммарно не более 6 мм). Необходимо следить за увлажненностью нанесенного покрытия. Если по истечении 4 часов после нанесения на поверхности слоя гидроизоляции появляются светлые пятна, свидетельствующие о высыхании материала, рекомендуется дополнительно слегка увлажнить нанесенное покрытие. После нанесения необходимой толщины слоя **weber.tec 930** весь слой необходимо поддерживать во влажном состоянии в течение не менее 24 часов, а в течение последующих 5 суток защищать от непосредственного воздействия солнечных лучей и мороза.

Места соединений стена-стена или пол-стена, а также внешние и внутренние углы, следует изолировать эластичной лентой **weber.tec 828 DB75** или **weber.tec 828 DB150**.

В случае воздействия воды под давлением, а так же гидроизоляции температурно-деформационных швов, предварительно промазать основание с помощью **weber.tec 824**, уложить в свежий раствор ленту и промазать вторым слоем раствора.

В случае воздействия воды без давления допускается клеить ленту с помощью готовой полимерной гидроизоляции **weber.tec 822** согласно указаниям технической карты на **weber.tec 828 DB 75**, промазав основание слоем гидроизоляции не менее чем на 70мм от соединения стена-стена или пол-стена.

Полимерная гидроизоляция **weber.tec 822** или **weber.tec 824** наносится на уже высохшую поверхность **weber.tec 930**.

К созданию плиточной облицовки и оштукатуриванию поверхности можно приступать не ранее чем через 48-72 часов. Плиточный клей подбирается в зависимости от типа и формата плитки. Рекомендуется использовать **weber.vetonit granit fix** или **weber.vetonit ultra fix**.

Очистка инструмента

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

Меры предосторожности

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; беречь от детей.

Инструкция по утилизации

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



Все представленные в описании технические характеристики и рекомендации по технологии проведения работ верны для температуры окружающей среды 20 ± 2 °C и относительной влажности воздуха $60\pm 5\%$. В иных условиях показатели качества материала могут отличаться от указанных.

При работе с материалом, кроме данного технического описания, необходимо руководствоваться соответствующими строительными нормами и правилами РФ. Производитель не несет ответственности за нарушение технологии проведения работ, а также за его применение в целях и условиях, не прописанных в данном техническом описании. При возникновении вопросов или сомнений в возможности применения материала следует обратиться на горячую линию и проконсультироваться с Техническими специалистами компании. Техническое описание, а также какие-либо рекомендации, не подтвержденные письменно, не могут служить основанием для безусловной ответственности изготовителя. С появлением настоящего технического описания все предыдущие версии автоматически становятся недействительными.

 8 800 234 01 31



Присоединяйтесь к Weber-Vetonit в социальных сетях

 www.vetonit.weber


SAINT-GOBAIN